

ELZAB ECOPRINT SCALES

BARCODE STRUCTURE

ENGLISH

1. PPRIIIIcTTTTc
2. PPIIIcTTTTTC
3. PPIIIIIITTTTC
4. PPIIIITTTTTC
5. PPIIIITTTTTTC
6. PPIIIIIWWWWC
7. PPIIIIIWWWWWC
8. PPIIIWWWWWWC
9. PIIIIIIWWWWWC
10. PPPFFFFFFIIC
11. PPPFFFFFFIIC
12. PPPFFFFFFIIC
13. PPPFFFFFFIIC
14. PPPFFFFFFIIC

PP= PREFIX (weight, not weight)

P= PREFIX GS1

I= ITEM CODE NUMBER

c= CHECK-SUM - ITEM CODE

C= CHECK-SUM - IN 13th POSITION

T= COST / TOTAL

W= WEIGHT

F= PREFIX GS1

GREEK

1. ΠΠΚΚΚΚΚΕΣΣΣΣΕ
2. ΠΠΚΚΚΚΚΕΣΣΣΣΕ
3. ΠΠΚΚΚΚΚΚΣΣΣΣΕ
4. ΠΠΚΚΚΚΚΣΣΣΣΕ
5. ΠΠΚΚΚΚΣΣΣΣΣΕ
6. ΠΠΚΚΚΚΚΚΒΒΒΒΕ
7. ΠΠΚΚΚΚΚΒΒΒΒΕ
8. ΠΠΚΚΚΚΒΒΒΒΒΕ
9. ΠΚΚΚΚΚΚΒΒΒΒΕ
10. ΠΠΠΗΗΗΗΗΗΗΗΚΚΕ
11. ΠΠΠΑΑΑΑΑΑΚΚΚΕ
12. ΠΠΠΑΑΑΑΑΚΚΚΚΕ
13. ΠΠΠΑΑΑΑΚΚΚΚΚΕ
14. ΠΠΠΑΑΑΚΚΚΚΚΚΕ

ΠΠ= ΠΡΟΘΕΜΑ ΖΥΓΙΖΟΜΕΝΟΥ / ΜΗ ΖΥΓΙΖΟΜΕΝΟΥ

ΠΠΠ= ΠΡΟΘΕΜΑ GS1

Κ= ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΙΔΟΥΣ

Ε= ΕΛΕΓΧΟΣ

Σ= ΤΙΜΗ

Β= ΒΑΡΟΣ

Α= ΠΡΟΘΕΜΑ GS1